

Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA HALOGENA TEM T1FHA12001801

220-240V 50Hz 1200W



Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su aparato le prestará un buen servicio durante muchos años.

Partes :

1. Interruptor de Electricidad
2. Encendido del tubo superior
3. Encendido del tubo inferior.
4. Botón Eléctrico Oscilante
5. Tapa Superior
6. Tubo de Calentamiento de Halògeno
7. Plato de Base giratoria



Ensamblaje

Por favor, siga estas instrucciones para ensamblar la unidad. Remueva las tuercas mariposa de la base.

- 1) Atraviese el cable por el plato de base haciendolo pasar por el canal como medida de seguridad y para no afectar la estabilidad.
- 2) Asegúrese de que el plato de base se ubique firmemente en la posición predeterminada y luego atornille gentilmente las tuercas mariposa hacia el interior de la posición deseada y sujételas con firmeza.

Uso

- 1) Conecte el enchufe.
- 2) Coloque el interruptor de electricidad (color naranja) a la posición “ON” y en esta forma se activarán el tubo superior e intermedio de calentamiento. Para controlar los otros tubos, use reguladores 2 y 3.
- 3) Con el fin de permitir oscilar el calentador, presione el botón de “TURN”. (“GIRAR”).

Advertencia

- 1) No use la unidad en un área húmeda.
- 2) No sumerja la unidad en agua.
- 3) No cubra la unidad ni la coloque demasiado cerca de muebles o ropa.
- 4) En caso de problemas de la unidad, siempre consulte a un electricista calificado.
- 5) Esta unidad se tiene que usar solo bajo techo.
- 6) Esta unidad se tiene que usar solo bajo supervisión.
- 7) La unidad no se puede usar en un cuarto de baño.
- 8) No use este producto junto con un temporizador programable.

Mantenimiento

Desenchufar y enfriar antes de limpiar.

Limpiar el exterior con paño seco o apenas húmedo (sin abrasivos)

Quitar el polvo de la rejilla con cepillo o aspiradora.

Limpiar el tubo halógeno solo con paño seco o guantes (no tocar con los dedos).

Revisar cable y enchufe regularmente.

Evitar cubrirla o usarla cerca de objetos inflamables.

Una vez al año dar una limpieza profunda antes o después de la temporada.

Guardar en lugar seco y cubierto.

Especificaciones

Núm. de Modelo	T1FHA12001801
Voltaje Nominal	220 - 240 V ~ 50Hz
Potencia de Salida Especificada	1200W
Consumo de Potencia	400W-800W-1200W

ADVERTENCIAS

- 1) Olor a quemado y un poco de humo pueden aparecer cuando el calentador se usa por primera vez SOLAMENTE. EN CASO DE QUE ÈSTO SE REPITA CONTACTE AL REPRESENTANTE.
- 2) Si el cable se ha dañado, lo tiene que sustituir el servicio oficial o un electricista calificado.
- 3) El producto es para uso doméstico.
- 4) No use el calentador cerca de un cuarto de baño o una piscina.
- 5) La rejilla guardafuego no ofrece protección completa para los niños y personas con capacidades reducidas.