



GE APPLIANCES




IMPORTANTE Lea este instructivo antes de instalar su refrigerador.

(Las características de su modelo pueden variar con respecto a las imágenes)

Vista frontal (imagen de referencia)

Vista posterior (imagen de referencia)



- A. Congelador

B. Parrilla Congelador *

C. Cubierta evaporador

D. Enfriador -Refrigerador

E. Cool zone *

F. Caja Control

G. Parrillas del refrigerador

H. Cajón frutas *

I. Cajón Legumbres

J. Ruedas y tornillos niveladores

K. Anaquel congelador
- L. Desmoldadores de Hielo

M. Anaquel medio

N. Tanque Agua *

O. Anaquel refrigerador

P. Anaquel botellas doble capacidad

Q. Anaquel inferior

R. Tarjeta electrónica

Nota: Sólo manipular personal autorizado

S. Condensador

T. Distanciador condensador

U. Tapón desagüe

*(IMÁGENES SÓLO DE REFERENCIA)

Las características y/o cantidades pueden variar según la referencia comercial.

GRACIAS POR ELEGIRNOS

Su refrigerador ha sido diseñado para uso doméstico exclusivamente y fabricado con la más alta calidad y tecnología, además con las principales pruebas de seguridad eléctrica, de esta forma se garantiza muchos años de perfecto funcionamiento y gran seguridad, brindándole además entera satisfacción a usted y su familia.

En este manual encontrará toda la información que es importante para el uso correcto, el mantenimiento y algunos consejos útiles que le ayudarán a sacar el mayor provecho de su refrigerador.

“ADVERTENCIA”

Lea con detenimiento todas las instrucciones técnicas antes de instalar el artefacto.
Lea las instrucciones de uso antes de encender el artefacto.
(guarde este manual para futuras referencias)


Como instalar su refrigerador:

- 1.Retire todo el empaque del producto incluyendo la base. Para trasladar su refrigerador hágalo verticalmente o en forma inclinada a máximo a 45° por el lado izquierdo para evitar que las puertas superen los 45° de apertura.
No lo manipule sujetándolo del emparrillado posterior
- 2.Ubique el refrigerador en un sitio plano, fresco, limpio, lejos del sol directo y libre de humedad para evitar problemas de oxidación. Conserve por lo menos 10 cms de distancia por todos los lados del producto.
- NOTA: Nunca ubique objetos sobre el producto.
- 3.No instale su refrigerador cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, calentadores. La distancia mínima a estos debe ser de 30 cm para garantizar un buen desempeño y un menor consumo de energía.


NOTA:

- A. El espacio requerido en uso para todos los productos es:
Fondo útil:150 cm
Ancho útil:130 cm según muestra la imagen 1
- B. Las puertas no son reversibles.
- C. Las dimensiones incluyen: condensador, mueble y puerta.

Vista superior, dirección apertura de puertas




1



1. Instalación

1. Después de trasladar su refrigerador y antes de conectar a la línea eléctrica espere por lo menos 2 horas a que se asienten los fluidos internos y así evitar daños al producto.
2. Desenrosque las patas niveladoras ubicadas en la parte inferior delantera hasta lograr que las puertas cierren por sí solas. Debe quedar mas alta que la parte posterior.
3. Conecte el refrigerador al voltaje indicado en la placa de características (parte interior del producto – 115 o 220 voltios)
- Conexión polo a tierra: Es un sistema que consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, lo cual evita que se dañen en caso de una corriente transitoria o peligrosa. (revise que su hogar cuente con este sistema, de lo contrario contacte a su electricista de confianza).
4. En caso de variaciones del fluido eléctrico, se recomienda el uso de estabilizador o elevador de voltaje en 115 VAC± 10% entre 800 y 1000 watts, esto evita daños en el producto. Tener en cuenta que si la variación en el voltaje está por encima o por debajo del 10% NO aplicara la garantía.
5. No utilice extensiones para conectar su refrigerador.
No use adaptadores que inhabiliten el polo a tierra.
6. Pida que un electricista calificado verifique la toma de la pared y el circuito, para asegurarse que la salida esté debidamente conectada a tierra.
7. Cuando se disponga sólo de un contacto de pared con salida para dos puntas, es responsabilidad y obligación del consumidor reemplazarlo por un contacto polarizado de tres puntas con conexión a tierra.
8. Coloque el control de temperatura en el número máximo.
9. Espera 2 o 3 horas y verifique que el interior esté frío antes de colocar los alimentos.
10. Coloque el control de temperatura según el clima de su ciudad ver instrucciones “controlar la temperatura del refrigerador
11. Las vibraciones del producto pueden darse porque las cargas internas no están bien ajustadas o equilibradas. Verifique que los alimentos dentro de su producto siempre estén bien distribuidos.
12. Nunca instale otro aparato a la misma toma eléctrica debido a que podría provocar variación en el voltaje.



Advertencia de seguridad:

- Nunca tire el cable para desconectar el producto, hágalo siempre desde el enchufe; no apriete, no doble, ni ate el cable eléctrico, no intente repararlo.
- En caso que estos componentes se dañen deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado, adquiera repuestos originales para el reemplazo de los mismos con el fin de evitar algún peligro.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por niños y personas con reducidas capacidades físicas, mentales o sensoriales, sin entrenamiento, o la debida supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el aparato como juguete.
- No almacene sustancias explosivas tales como aerosoles con un agente inflamable adentro de este aparato.
- Su producto funciona con gas refrigerante R600a el cual es un gas natural amigable con el medio ambiente, sin embargo es INFLAMABLE.
Siga las siguientes advertencias que se enuncian en este manual o en la etiqueta que se encuentra adherida en la parte posterior de su producto.





R600a

- Mantenga despejadas las rejillas de ventilación dentro del refrigerador.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice dispositivos mecánicos y otros medios para acelerar el proceso de descongelación.
- No utilice aparatos eléctricos ni electrónicos dentro del producto.
- No retire la tapa metálica que se encuentra en la parte posterior del producto. Sólo personal autorizado.

2 Cómo controlar la temperatura de su refrigerador - modelos NO digitales:

1. Para ajustar el refrigerador gire la perilla del control de temperatura desde la posición mínima “1” hacia los números en forma ascendente según su necesidad. El refrigerador tiene como valor estándar la posición 4.
2. Para apagar desconecte de la toma eléctrica.
3. Gradúe la temperatura de su refrigerador de acuerdo con el clima de su ciudad, según la siguiente tabla:



Regulación de temperatura		
Tipo de clima		Posición recomendada
		no frost
Caliente	► superiores a 32°C	4-5
Templado	► entre 21°C y 31°C	3
Frio	► inferior a 20°C	1-2

NOTA:

- Si su refrigerador es clase "T" esta diseñado para uso en temperaturas ambientes que van desde 16°C a 43° C.
- Si su refrigerador es clase "N" esta diseñado para uso en temperaturas ambientes que van desde 16°C a 32° C.
- Si su refrigerador es clase "ST" esta diseñado para uso en temperaturas ambientes que van desde 16°C a 38° C.
- Si se encuentra en zonas climáticas de alta humedad es normal evidenciar condensación en el interior y exterior de su refrigerador.

3 Control temperatura congelador


Pueden presentarse temperaturas calientes en el producto cuando las puertas no están bien cerradas, cuando se almacena una gran cantidad de alimentos calientes o cuando las rejillas de circulación de aire están obstruidas con los alimentos almacenados.

Pueden presentarse temperaturas muy frías en el compartimiento refrigerador (compartimento inferior); cuando el control de temperatura de la caja de control está en máxima posición o cuando el control del compartimento congelador permite más paso de aire al refrigerador (ver imagen).

Si después de estos ajustes, las temperaturas de su producto no se encuentran dentro de sus requerimientos, verifique las indicaciones sobre control de temperatura que se dan en este manual antes de llamar al técnico de servicio.

Las temperaturas internas de los compartimentos del congelador y el enfriador pueden ser reguladas, para ajustarlas a las condiciones de conservación de los alimentos.

Al empezar a usar su nuevo refrigerador, le recomendamos mantener las posiciones originales de fábrica (en posición media). Deje que el aparato funcione de 4 a 6 horas para que la temperatura se establezca. Después de este periodo, si necesita cambiar la temperatura, podrá ajustarla con los controles.



Posición del regulador

Temperatura congelador



Menos frío



● Sugerida



Más frío

Importante:

Al modificar la posición del regulador de aire, no modificará la temperatura del refrigerador, pero sí el tiempo que le toma alcanzarla.


NOTA:

Si requiere que su producto enfrie mas, lleve el control de temperatura que se encuentra en la caja control al nivel más alto. tendrá como resultado mejores temperaturas en congelador y refrigerador .si necesita mas información remitirse al punto 2 cómo controlar la temperatura de su refrigerador.

Su refrigerador cuenta con un control adicional que regula el flujo de aire entre el congelador y el enfriador. Está calibrado de fábrica para su funcionamiento óptimo por lo que recomendamos no alterar su posición.

Si desea ajustarlo, introduzca un atornillador de 1/4 cabeza plana en la ranura central, al girarlo hacia la derecha, generará un menor flujo de aire hacia el congelador, retrasando el proceso de congelación. Sin embargo, notará que el enfriador tomará menos tiempo para alcanzar la temperatura correcta.

Si lo gira hacia la izquierda, el flujo será mayor hacia el congelador, acelerando el proceso de congelación, de acuerdo a la siguiente guía.



Refrigerador




Congelador

= Menos frío en Congelador



Refrigerador



Congelador

= Mas frío en Congelador

NOTA:

No sature de alimentos el refrigerador, deje espacio entre ellos y utilice las parrillas que se suministran para soportarlos; de esta forma se facilita la circulación de aire necesaria y previene un bajo rendimiento.

Precauciones al controlar la temperatura

1. La temperatura ambiente influye en el rendimiento de su refrigerador, a mayor temperatura exterior le recomendamos seleccionar una temperatura mas fría para el enfriador.
2. Recomendamos seleccionar una temperatura mas fría si abre frecuentemente las puertas del refrigerador.
3. Al colocar sus alimentos trate de que estos no tapen las salidas de aire para que circule el aire adecuadamente y mantenga siempre una temperatura uniforme en su interior evitando que determinados alimentos se congelen. Es normal que pueda percibir algunos sonidos generados por el ventilador, sistema de gas o por cambios térmicos que experimentan algunos materiales.
4. Utilice el compartimento superior para mantener congelados los alimentos y conservarlos por más tiempo y el compartimento inferior para mantenerlos refrigerados.
5. En caso de que su refrigerador tenga un compartimento de enfriado rápido, debe considerar que algunos vegetales frescos y frutas son sensibles al frío. No es conveniente almacenarlos en éste compartimento .

Funcionamiento

Instrucciones para el ahorro de energía

- Durante un corte de energía evite abrir las puertas, esto ayudará a conservar por más tiempo la temperatura interna. No seque la ropa en el emparrillado posterior del producto.
- No ubique el refrigerador cerca de fuentes de calor (hornos, estufas, aires acondicionados o los rayos directos del sol) ya que esto afecta el rendimiento, la temperatura interior y el consumo de energía.
- No sobrellene de alimentos el refrigerador, deje espacio entre ellos, y utilice las parrillas que se suministran para soportarlos; de esta forma facilita la circulación de aire necesaria y previene un bajo rendimiento. (ver precauciones al controlar la temperatura nota 3).
- Abra la puerta el menor número de veces posible.
- Compruebe que la puerta permanezca bien cerrada.
- Limpie periódicamente su refrigerador así mejora su eficiencia y tendrá un menor consumo de energía.

Recomendaciones para un buen uso:

- Su refrigerador puede presentar sonidos, principalmente cuando se encuentra con las puertas abiertas, esto se debe a la expansión del fluido refrigerante dentro del evaporador y/o al funcionamiento normal del ventilador. Así mismo el motor del compresor es fuente de ruido, lo cual no representa falla alguna.
- Al dejar de utilizar el refrigerador por un periodo de más de 15 días, desconéctelo, límpielo a fondo y deje las puertas entreabiertas para que el producto se ventile y no guarde malos olores generados por la humedad de los alimentos. Para mayor facilidad entre apertura y apertura de la puerta se debe esperar mínimo 2 minutos debido a nuestro sistema de selle para ahorro de energía, además en modelos con dos puertas independientes, es recomendable abrir primero la puerta del congelador para facilitar la apertura de la puerta del refrigerador.
- En los modelos con dispensador de agua llene el tanque solo con agua potable.
- Las parrillas del refrigerador deben permanecer fijas y solo deben moverse para mantenimiento o transporte. Para retirarlas asegúrese que las parrillas estén totalmente libres de cualquier elemento, de esta manera se evitará dañar el gabinete del producto.
- Al abrir y cerrar el producto siempre use las manijas, esto evitará daños en los sellos magnéticos o en otros componentes.
- Las parrillas y vidrios (templados) tienen unos límites al momento de soportar carga. Evite sobrecargarlos pues de esta manera estará asegurando el buen estado de estos.
- Limpie el orificio del desagüe periódicamente, verifique que este no se encuentre obstruido.
- No sobrecargue con alimentos el refrigerador
- Evite que los alimentos o recipientes hagan contacto con la pared trasera de su refrigerador.



No ubique alimentos contra la pared espacio libre

Recomendaciones para conservar alimentos

- Utilice el compartimento superior para mantener congelados los alimentos y conservarlos por más tiempo y el compartimento inferior para mantenerlos refrigerados.
- **Carnes rojas:** Páselas del congelador al refrigerador y luego déjelas un tiempo a temperatura ambiente, para luego cocinarlas.
- **Pescado:** Primero páselo del congelador al refrigerador y cocínelo antes que se descongele completamente.
- **Vegetales:** No espere hasta que se descongelen, introdúzcalos directamente en agua hirviendo y cocínelos como lo hace habitualmente.
- **Frutas:** Páselas del congelador al refrigerador.

Capacidad de congelación		
La capacidad de congelación es la cantidad de paquetes de ensayo expresada en Kg que se puede congelar desde 25°C hasta -18°C en un tiempo máximo de 24 horas		
MODELO	IEC62552:2007	IEC62552:2015
Modelo que inicia con		
RGP410	4	3.5

Especificación:

4,5Kg/100L

Especificación: 3,5Kg/100L

Aplica para modelos*(***)

Ecuador NTE INEN

2206:2019

Venezuela ISO

15502:2005

Colombia.

NTC IEC 62552:2019

Chile, Uruguay

Argentina. Norma

IEC62552:2007

Elevación de temperatura		
La elevación de temperatura es el tiempo que tarda la carga termina del congelador de pasar de una temperatura de -18 °C a -9 °C		
MODELO	Tiempo	
Modelo que inicia con	ST (A 25°C)	ST (A 32°C)
RGP410	13 horas	12 horas
Aplica para modelos*(***)		

Guía de conservación de alimentos congelados					
Tiempo	1 mes	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses
Alimentos	Embutidos	Pescados	Carne de cerdo	Pulpa de fruta	Pollo
	Jamon	Mariscos		Verduras	Carne de res
	Helados	Camarones			
	Postres	Langostinos			

- Nunca vuelva a congelar alimentos ya descongelados para evitar riesgos de descomposición.
- Todos los alimentos que almacene en su refrigerador deben estar empacados en papel aluminio, plástico o en recipientes con tapa para conservar su frescura y evitar contaminación cruzada entre los diferentes tipos de alimentos.
- Si almacena carnes, frutas y verduras hágalo en bolsas plásticas perforadas o en recipientes especiales para ello, así evitará que la humedad generada por la deshidratación disminuya el tiempo de conservación.
- Los alimentos que van a ser congelados no deben ser colocados en contacto directo con alimentos que están solamente almacenados. puede ser necesario reducir la cantidad de alimentos que va a ser congelada si la congelación de cada día es anticipada.
- En caso que su refrigerador esté apagado por un periodo prolongado de tiempo verifique el estado de los alimentos ya que la elevación de la temperatura de los productos congelados puede acortar la vida de los mismos.
- Cuando descongele su refrigerador tome las precauciones necesarias para evitar que los alimentos congelados se descongelen, como por ejemplo envolverlos en papel periódico.
- La fecha de vencimiento de los alimentos no se modifica por estar congelados. tenga precaución para evitar la duración excesiva de los tiempos de congelación de sus alimentos.

Descongelación:

- Estos modelos son completamente automáticos y no requieren intervención del usuario para descongelarlos.

Para su seguridad y la de su refrigerador:


- No guarde en el congelador líquidos efervescentes en envases herméticos o de vidrio, se pueden romper y causar un accidente.
- Algunos alimentos tales como partículas de hielo o paletas no deben consumirse muy frías.
- No almacene productos tóxicos, inflamables, experimentos científicos o medicinas mezclados con alimentos, estos los pueden contaminar.
- El producto utiliza un empaque con bolsas plásticas para proteger los componentes internos. al momento de retirarlos asegúrese no dejar estas al alcance de los niños evitará el riesgo de asfixia.

Calentamiento de zonas cercanas al congelador:

Su refrigerador cuenta con un dispositivo que evita la condensación. El calentamiento de algunas zonas externas de su refrigerador es normal, esto ocurre para evitar la condensación de gotas de agua en el exterior de su refrigerador, no obstante, en condiciones de alta temperatura y alta humedad en el ambiente, puede llegar a formarse una ligera condensación (esto es normal).




Instrucciones para retirar y ensamblar tanque de agua



(Lado Izquierdo)

1. Inicie lado derecho. mueva este lado del dispensador primero haciendo un movimiento 1.A ascendente y luego hale hacia usted 1.B



(Lado Izquierdo)

2. Luego del lado izquierdo. repita el mismo movimiento del primer paso haciendo un movimiento 1.A ascendente y luego hale hacia usted 1.B



Vuelva a ensamblar

3. Centre y ubique primero el tanque en el orificio de la puerta y lleve el tanque hasta el fondo.

5. Para lavar el tanque retire la tapa como se ve en la imagen. Luego utilizando un paño suave lave con agua y jabón neutro.



Ubique primero el tanque en el lado izquierdo (baje cerciorandose que se asegura). Repita el mismo movimiento para el lado derecho.

