


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JARRA ELÉCTRICA TEM
T1NJE2LBL 7700



Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar el electrodoméstico. Al momento de conectarlo, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Pico servidor
2. Indicador de nivel de agua
3. Tapa
4. Base
5. Botón para abrir la tapa
6. Mango
7. Interruptor



Instrucciones generales de seguridad

- Antes de usar el aparato, por favor lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
- Por favor guarde las instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de venta y, si es posible, la caja con el embalaje interno.
- El aparato fue creado exclusivamente para uso personal y no para uso comercial.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso, cuando se le coloquen accesorios, cuando lo esté limpiando o cualquier disturbio ocurra. Apague el aparato durante el manipuleo.
- Para proteger a los niños de los peligros que pueden ocasionar los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato, sin supervisión de un adulto. A la vez, cuando seleccione un lugar para guardar su aparato, hágalo de manera tal que el mismo no esté al alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Chequee que el aparato ni el cable estén dañados regularmente. Si hay daño de algún tipo, el aparato no debería de ser usado.
- No repare usted mismo el aparato, consulte a un experto autorizado en el área.
- Por razones de seguridad una parte rota o dañada del aparato, así sea una tapa, debe de ser reemplazada por una de repuesto, del departamento de servicio al cliente o una persona calificada similar.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor, de la luz solar directa, de la humedad, de utensilios filosos y ese tipo de cosas.
- ¡Nunca utilice el aparato sin supervisión! Apáguelo cuando no lo esté usando, aunque sea por un momento.
- Use solo accesorios originales.
- No use el aparato al aire libre.
- Bajo ninguna circunstancia el aparato debe ser colocado en agua u otro líquido, o estar en contacto a tales elementos. No use el aparato con las manos húmedas.
- Si el aparato se humedeciera, desenchufe el mismo inmediatamente. Que no alcance el agua.
- Utilice el aparato sólo con el propósito para el cual fue creado.
- Éste aparato no está dirigido al uso de personas (incluyendo niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que se le haya dado instrucción o supervisión para utilizar el mismo estando consciente de que la persona que va a hacer uso del aparato es responsable por su seguridad. Los niños deben ser supervisados para estar seguros de que no estén jugando con el aparato.

Instrucciones especiales de seguridad para éste aparato

- Utilice sólo agua fría cuando la llene.
- El nivel del agua debe de estar entre las marcas MAX y MIN!
- Apague el aparato antes de sacarlo de la base.
- Siempre asegúrese de que la tapa está bien cerrada.
- La base y el exterior del aparato no deben de humedecerse.
- La jarra debe de encajar en la base de la misma.

Primer uso de la jarra eléctrica

Antes de usar la jarra por primera vez, el agua debe de ser hervida en ella dos veces sin ningún aditivo.

1. Posicione la jarra en una superficie plana.
2. Llene la jarra con agua. ¡No la sobrecargue! Utilice el indicador de nivel de agua.
3. Coloque la jarra en la base.

4. Conexión eléctrica

- Chequee si el voltaje eléctrico que usted pretende usar es el mismo al del aparato. Detalles se encuentran en la etiqueta, sobre la base.
- Sólo conecte el aparato a una plaqueta correctamente instalada y segura de 220-240V – 50/60Hz
- 5. Encienda la máquina en la posición “1” para comenzar a calentar y la luz indicadora se encenderá.
- 6. Luego de hervir la máquina se apagará automáticamente.
Desconecte el aparato del enchufe eléctrico.
No presione la tapa cuando está el agua caliente.

Éste aparato está hecho para uso doméstico y lugares similares tales como:

- Áreas de cocina en comercios, oficinas y otros ambientes laborales.
- Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de ambientes residenciales.

Limpieza

Siempre desenchufe la jarra antes de limpiarla!

El exterior de la jarra debe ser limpiado, si es necesario, con un trapo suave, sin aditivos.

El filtro de calcio puede ser removido para limpiarlo.

Energía eléctrica: 220-240V – 50/60Hz 1850-2200W

**INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**

Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales. Puede entregarse, en centros específicos de reciclaje.

Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para mas información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.





POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A.- IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indicaran mas abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presentaren defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o pericido por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de estas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo, Fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que este importa o representa. Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A.,
Agustin Sosa 3584 Montevideo, Uruguay
Teléfono 24023108 opción 3

quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.