

Manual de uso y cuidado

Refrigeradores automáticos / sin escarcha



GE APPLIANCES





GE APPLIANCES

! IMPORTANTE Lea este instructivo antes de instalar su refrigerador.

Vista frontal

Vista posterior



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| A Congelador | H Cajón legumbres |
| B Parrilla congelador | I Ruedas y tornillos niveladores |
| C Cubierta evaporador | J Desmoldadores de Hielo |
| D Enfriador - Refrigerador | K Anaqueles de congelador |
| E Cool zone | L Tanque Agua |
| F Caja control | M Anaquel Refrigerador |
| G Parrillas del refrigerador | N Anaquel Botellas doble capacidad |

- | |
|---|
| O Tarjeta electrónica |
| Nota: Solo manipular personal autorizado |
| P Condensador |
| Q Distanciador condensador |
| R Tapón desagüe |

***** (IMÁGENES SOLO DE REFERENCIA)
Las características de su producto pueden variar con respecto a las imágenes.

Diagrama (Las características de su modelo pueden variar con respecto a las imágenes)

Procedimiento para ensamblar carcasa

Opción 1



1. Identifique la carcasa dispensador y el chasis ubicado en la puerta refrigerador.



2. Ubique la carcasa dispensador sobre el chasis y deslice hacia abajo encajándola en los rieles.



3. La carcasa deberá hacer click al hacer presión como se muestra en la imagen, indicando un acople correcto.

Procedimiento para ensamblar carcasa

Opción 2



1. Identifique la carcasa dispensador que viene al interior de su nevera.



2. Ubique la carcasa sobre el dispensador en el exterior de la puerta, iniciando la instalación como se muestra en la imagen.



3. La carcasa deberá hacer click al hacer presión como se muestra en la imagen, indicando un acople correcto.

Procedimiento para ensamblar Manijas en puertas

En la bolsa donde se encuentran las manijas están las instrucciones para ensamblarlas. Tenga en cuenta el tipo de procedimiento de acuerdo a la forma de su manija.

GRACIAS POR ELEGIRNOS

Su refrigerador ha sido diseñado para uso doméstico exclusivamente y fabricado con la más alta calidad y tecnología, además con las principales pruebas de seguridad eléctrica, de esta forma se garantiza muchos años de perfecto funcionamiento y gran seguridad, brindándole además entera satisfacción a usted y su familia.

En este manual encontrará toda la información que es importante para el uso correcto, el mantenimiento y algunos consejos útiles que le ayudarán a sacar el mayor provecho de su refrigerador.

"ADVERTENCIA"

Lea con detenimiento todas las instrucciones técnicas antes de instalar el artefacto.

Lea las instrucciones de uso antes de encender el artefacto.

(guarde este manual para futuras referencias)

Como instalar su refrigerador:

Ubicación

1. Retire todo el empaque del producto incluyendo la base. Para trasladar su refrigerador hágalo verticalmente o en forma inclinada a máximo 45° por el lado sugerido. No lo manipule sujetándolo del emparrillado posterior.

2. Ubique el refrigerador en un sitio plano, fresco, limpio y libre de humedad para evitar problemas de oxidación. Conserve por lo menos 10 cm de distancia por todos los lados del producto.

NOTA: Nunca ubique objetos sobre su refrigerador.

3. No instale su refrigerador cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, calentadores, la distancia mínima a estos debe ser de 30 cm la cual garantiza un buen desempeño del producto y un menor consumo de energía, tampoco exponga al sol directo.

NOTA:

A. El espacio requerido en uso para todos los productos es:

Fondo útil (115cm en los modelos 230, 250 y 300 litros - 150 cm en modelos 360, 400 y 420 Litros)


ancho útil 130 cm. (según muestra la imagen 1).

B. Las puertas no son reversibles (aplica a todos los modelos).

C. La capacidad de congelación reversible (aplica a todos los modelos).

400 y 420L es de 1.6kg/día.

D. El calentamiento de algunas zonas externas de su refrigerador es normal



Vista superior, dirección de

1 Instalación

1. Después de trasladar su refrigerador y antes de conectar a la línea eléctrica espere por lo menos 2 horas a que se asienten los fluidos internos y así evitar daños al producto.

2. Desenrosque las patas niveladoras ubicadas en la parte inferior delantera, deberá quedar mas alta que la parte posterior, hasta lograr que las puertas cierren por si solas y evitar la pérdida de frío. coloque la tapa bisagra incluida en este producto.

3. Conecte el refrigerador al voltaje indicado en la placa de características (parte interior del producto - 115 o 220 voltios), además espere que el cable verde esté conectado al tornillo de fijación del toma corriente. (esta conexión a tierra solo aplica para algunos modelos).

Conexión polo a tierra: Es un sistema que consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, lo cual evita que se dañen en caso de una corriente transitoria o peligrosa.

(revise que su hogar cuente con este sistema, de lo contrario contacte a su electricista de confianza).

4. En caso de variaciones del fluido eléctrico, se recomienda el uso de estabilizador entre 800 y 1000 watts. esto evita daños en el producto. tener en cuenta que si la variación del voltaje esta por encima del 10% **NO** aplicara la garantía.

5. Accesorios : Si utiliza extensiones para conectar su refrigerador, asegúrese que esta conexión polo a tierra, que no se encuentre enrollada y que ningún cable quede en contacto con el mueble. El cable de la extensión debe ser de las mismas características que el cordón eléctrico del refrigerador (15 amperios).

6. Pida que un electricista calificado verifique la toma de la pared y el circuito, para asegurarse que la salida esté debidamente conectada a tierra.

7. Cuando se disponga solo de un punto de pared con salida para dos puntas, es responsabilidad y obligación del consumidor reemplazarlo por un contacto polarizado de tres puntas con conexión a tierra.

8. Coloque el control de temperatura en el número máximo.

9. Espere 2 o 3 horas y verifique que el interior este frío antes de colocar los alimentos.

10. Coloque el control de temperatura según el clima de su ciudad (ver instrucciones " como controlar la temperatura de su refrigerador").

11. Las vibraciones del producto pueden darse por que las cargas internas no están bien ajustadas o equilibradas. verifique que los alimentos dentro de su electrodoméstico siempre estén distribuidos de manera homogénea para dar estabilidad y evitar sobrecargarlo.

12. Nunca instale otro aparato al mismo contacto debido a que podría provocar variación en el voltaje.

13. Importante, debe instalar el refrigerador en ambientes donde la temperatura no sea inferior a 16°C.



TOMA DOS PUNTAS

TOMA TRES PUNTAS CONEXIÓN A TIERRA



Consumo energético aplica solo para modelos de Ecuador. Para los demás países remitase a la placa de Serie en el interior del refrigerador. **NOTA:** Las dimensiones incluye: Condensador + mueble + puerta y en el caso que aplique la manija.

